

Vidste du at...

- ❑ Brandvæsenerne rykker ud til ca. 6.000 boligbrande pr. år.
- ❑ Ca. 2.000 personer skades hvert år ved brand.
- ❑ Omkring 80 personer dør hvert år ved brand.
- ❑ 82 % af de omkomne havde ikke en virksom røgalarm.

Om BrandBevægelsen

BrandBevægelsen er et samarbejde mellem offentlige og private organisationer for et mere brandsikkert Danmark. Se mere på www.brandbevaegelsen.dk.



Røgalarmer

- ❑ Placer mindst én røgalarm på hver etage og helst én i hvert soverum.
- ❑ Test røgalarmen én gang om måneden.
- ❑ Skift batterier én gang om året. Gør første søndag i advent til familiens batteriskiftedag!

Et nyt batteri i røgalarmen kan redde liv.



Skift batteriet i røgalarmen én gang om året!

Slukningsmidler

- ❑ De fleste brande i en bolig kan slukkes med vand.
- ❑ Men du må aldrig hælde vand på brændende olie eller fedt, for så "eksploderer" det hele op i hovedet på dig.
- ❑ Du kan evt. anskaffe en trykvandslukker, men lær at bruge den, før det bliver alvor!
- ❑ Et brandtæppe i køkkenet kan også være en god ide.

Madlavning

- ❑ Hold godt øje med det tændte komfur.
- ❑ En gryde, der koger tør, kan antænde en brand.
- ❑ Rengør komfur, ovn og emhætte regelmæssigt for fedt for at undgå brand.
- ❑ Brand i olie og fedt slukkes bedst ved at komme låg eller et brandtæppe over ilden. Brug aldrig vand!

Rygning og levende lys

- ❑ Forlad aldrig tændte cigaretter eller levende lys.
- ❑ Ryg aldrig i sengen.
- ❑ Lad askebægre stå natten over, eller tøm dem i ubrændbare beholdere.
- ❑ Placer levende lys i stabile og ubrændbare lysestager.
- ❑ Hold lightere og tændstikker utilgængeligt for børn.



Den lille bog om brandsikkerhed er et samarbejde mellem Energizer og BrandBevægelsen.

Elektricitet

- ❑ Sørg for, at lamper og andre el-apparater kan komme af med varmen og ikke er for tæt på noget, der kan brænde.
- ❑ Brug aldrig kraftigere pærer end lamperne er mærket med.
- ❑ Misfarvede stik kan være tegn på overbelastning.
- ❑ Test HPFI-relæet mindst to gange om året.
- ❑ Brug aldrig elektriske genstande, som er defekte.
- ❑ Ledninger må ikke udsættes for overlast, det kan ødelægge isoleringen.

Flere el-sikre tips på www.sik.dk

Brandfarlige væsker

- ❑ Opbevar brandfarlige væsker i original emballage med tætsluttende låg og korrekt mærkning.
- ❑ Hold brandfarlige væsker væk fra varmekilder og sørg for god ventilation ved anvendelse.
- ❑ Opbevar olievædede klude i en metalbeholder med tætsluttende låg, da de ellers kan selvantænde.



Gør første søndag i advent til din røgalarmdag.

Evakuering

- ❑ Før det brænder: Aftal med alle, hvordan I skal komme ud ved brand i boligen. Aftal, hvor I skal samles.
- ❑ Hvis det brænder hos dig selv, luk branden inde. Luk dørene mellem dig og branden.
- ❑ Ring **112** for at alarmere brandvæsenet.
- ❑ Hvis det brænder i en tilstødende lejlighed, så bliv i din bolig og vent på brandvæsenet.
- ❑ Gå aldrig ud i en røgfyldt trappegang.

Skift batteri i din røgalarm.

Skift batteri i røgalarmen



Energizer

Nordic Office: Energizer Group Sweden AB, Drottningholmsvägen 22, 112 42 Stockholm Sweden

Den lille bog om Brandsikkerhed



Tips til en brandsikker hverdag!



BrandBevægelsen
- for et brandsikkert Danmark